

GESAN G 12000V auto	
Мощность, кВА/кВт	9,8/9,8
Вес и размеры	
Длина, мм	950
Ширина, мм	630
Высота, мм	630
Вес, кг	166
Емкость топливного бака, л	25
Уровень шума	
Звуковая мощность, дБА	97
Звуковое давление на 7м, дБА	77
Расход	
75% нагрузки, л/час	4,48
100% нагрузки, л/час	5,55
Двигатель	VANGUARD 356447
Охлаждение	Воздушное
Скорость, об/мин	3000
Вид топлива	Бензин АИ 92
Количество цилиндров	2
Рабочий объем двигателя, л	0,479
Мощность, кВт/л.с.	12,1/ 18
Ёмкость системы смазки, л	2
Расход масла на угар	1% от расхода топлива
Батарея	12 В 9 Ач 80А
Генератор	SINCRO FK2MBS
Регулятор напряжения	компаундный
Напряжение, В	230
Мощность, кВА	12
Частота, Гц	50
Панель автоматического управления	
Управляющий контроллер	Deep Sea 4420
Амперметр	1
Контакты	3Р 40А
Вес и размеры	
Ширина, мм	300
Глубина, мм	210
Высота, мм	400
Вес, кг	9,5
Исполнение	IP 32
Защита	
Автоматический выключатель	2Р 40А
Кнопка аварийного останова	

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОНТРОЛЛЕР	
Deep Sea 4420	
• Возможности	
<p>Автоматический запуск/останов Ручной запуск/останов Автоматическое подключение/отключение нагрузки Измерение параметров БГУ и сети Конфигурирование входных и выходных сигналов Экстренный останов по неисправности Программирование параметров с помощью ПО</p>	
• Измерения	
<p>Напряжение и частота сети Напряжение и частота электростанции Напряжение стартерной батареи Скорость двигателя</p>	<p>Наработка двигателя (моточасы) Температура двигателя Давление масла в двигателе</p>
• Светодиодные индикаторы	
<p>Основная сеть исправна Генератор готов к приему нагрузки</p>	<p>Состояние контакторов генератора/сети</p>
• Аварийные сообщения и остановы	
<p>Неудачный старт Неудачный останов Низкое давление масла Низкий уровень топлива Высокая температура охлаждающей жидкости Низкая/Высокая скорость двигателя Высокая/Низкая частота тока Высокое/Низкое напряжение генератора</p>	<p>Низкое/высокое напряжение стартерной батареи Неисправность зарядного генератора Разрыв цепи датчика скорости двигателя Отказ датчика скорости двигателя Аварийный сигнал от дополнительного датчика Неисправность контактора генератора Нажатие кнопки аварийного останова Пропадание/Восстановление основной сети</p>
• Мониторинг	
<p>ЖК-дисплей Порт USB</p>	<p>П/О настройки параметров</p>



Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.